Expertise batteries et chargeurs avec outil e-Going Access

I. Utilisations de l'outil :

-On utilise l'outil e-Going Access pour déterminer les défauts / le nombre de cycle de recharge effectué / la capacité lorsque de la batterie est rechargée/dernière charge effectuée...

-On peut aussi tester le fonctionnement du chargeur si on branche le chargeur à la batterie et qu'elle n'est pas rechargée à 100%.

Remarque : on peut expertiser la <u>batterie seule</u> ou <u>avec le chargeur</u> branché.

II. Outils pour expertiser la batterie

Remarque : l'outil e-Going Access Réf.C8705017-18 (Version 2) permet d'expertiser :

-Les batteries CAN des systèmes e-Going CAN Bus à partir de la Gamme MY 2020 (date de fabrication de Mai 2020 à...).

-Les batteries UART des anciens systèmes e-Going

-Les chargeurs de batteries CAN et UART

Connexion de l'outil e-Going Access



-Connexion entre boîtier et la batterie UART OU CAN

Remarque : le branchement au connecteur CAN ou UART du boîtier de dépend le type de batterie à tester : batterie CAN ou batterie UART.

Connexion de la batterie CAN



Identification des batteries CAN ou UART

Vérifier au dos de la batterie :

-Batterie avec sticker A=batterie CAN -Batterie sans sticker A=batterie UART Connexion de la batterie UART





-Branchement de l'outil à la batterie



-Cosse isolée (borne =+) de la batterie Quelle que soit le type de batterie il faut respecter cette position.

<u>Identification des chargeurs CAN and UART</u> Vérifier le ' sticker A' au dos du chargeur :



-Chargeur avec sticker A=chargeur CAN -Chargeur sans sticker A=chargeur UART



-chargeur UART



Interface de connexion du logiciel va apparaître

CYCLEUROPE				١	¢	- 0
	koppla					
▲ battery						
Password						
• сома	•					
🔎 English	•					
	•					
LOGIN ✓ Remember me						



Faire un clic et (boisir 57600	M			-Choisir le port COM
		Port	СОМ6	•	du PC.
00		Baudrate	57600	•	
		Parity	None	•	
-Clic sur ` OF	PEN (DataBits	8	•	
et fermer la	fenêtre	StopBits	One	•	
		×			
			OPEN		
🏀 EGOIN	GACCESS	kopp l a			
LCEFR_BAT			-Entrer l'ide	entifian	t et taper le mot de
🔒 Mot de passe 1	23456		passe		
О СОМ6		•	-Choisir la	langue	'Française'
🔎 Français		• ←			
Local		•	-Choisir ` <mark>Lo</mark> -Clic sur ` S	cal' SE CON	NECTER '
SE	CONNECTER	4			

IV. Diagnostic et analyse des résultats





-Clic sur 'RUN...' pour lancer le diagnostic de la batterie -Connected=batterie connectée

LANCER DIAGNOSTIC DE LA BATTERIE



-Si message CONNECTED = batterie bien est connectée avec l'outil

-Si message UNCONNECTED = vérifier que <u>la batterie est réveillée</u> et que le <u>branchement</u> entre l'outil et la batterie est bien effectué.

Remarque : pour réveiller la batterie, il faut charger la batterie pendant 1 min.

-Interface de communication de la fonction diagnostic de la batterie et du chargeur

CYCLEUROPE			Log ou Log ou CONNECTED
Start	BMS Status:		Re-check Battery diagnosis repor
V	UTP(under temperature protection):		Serial number: AUHJF1AH15T9913
	NoActive		Hardware version: V100
	OTP(over temperature protection):	BatteryNoLoad 🔻	Firmware version: V104
~	NoActive		Max cell voltage(mV): 4046
Battery diagnosis	UVP(under voltage protection):	DIAGNOSIS COMPLETED-NO ERRORS	Min cell voltage(mV): 4031
_	NoActive	100%	Temperature(*C): 21,5
Records	OVP(over voltage protection):		Battery SOH(%): 100
	NoActive	Save diagnosis report Print diagnosis report	Full capacity(mAh): 14625
	DOCP(discharging over current protection):		Rating capacity(mAh): 15000
	NoActive	NEXT >	Charging cycle counts: 1
	COCP(charging over current protection):		BMS Status: OK
	NoActive	BATTERY BIND INFO	(i) Advice:
	UBP(unbalance protection):		ОК
	NoActive		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	INPUT BASIC INFORMATION

1. Observer 'BMS Status':

a. BMS Status ' OK '=batterie fonctionnelle

b.' Etat du BMS ` ERREUR...' suivre <u>les actions</u> dans
`Conseil' pour enlever la défaillance, si impossible d'enlever la défaillance=<u>batterie défectueuse</u>

Intervalle de charge max(h): 1
Etat du BMS: OK
() Constitu
(1) Conseil:
ОК

-Observer les valeurs



2. Lecture des paramètres de la batterie

Revérifier <mark>R</mark>	apport diagnostic batterie			
Numé	éro de série: AIABAG4AS04F2434			
	Version du Hardware: V100			
	Version du firmware: V104			
	Courant de batterie(A): 0			
Te	ension max de cellule (mV): 4067			
T	ension min de cellule (mV): 4053			
	Température (°C): 21,7			
	SOC (%) disponible: 84			
	SOH (%) de la batterie: 100			
Capacité complètement rechargée (mAh): 10863				
Capacité nominale (mAh): 11600				
Nombre de cycle de charge: 35				
D	ernier intervalle de charge(h): 57			
	Intervalle de charge max(h): 401			

-SOC (%) = niveau de charge actuel de la batterie

-Capacité lorsque la batterie sera rechargée à 100%.

-Nombre de cycle de chargé effectué jusqu'à maintenant

-Dernier intervalle de charge=nombre d'heure depuis la dernière recharge effectuée -Intervalle de charge max=temps maximum en heure entre 2 recharges effectués

Vérification du fonctionnement du chargeur

-Brancher le chargeur à la batterie comme si on recharge la batterie tout en laissant l'outil e-Going Access branché à la batterie.

-Vérifier que le niveau de charge SOC< 100% ou vérifier l'indication des





Il faut respecter la compatibilité : -Chargeur CAN avec batterie CAN -Chargeur UART avec batterie UART

des LEDs de la batterie

-Cliquer sur ' Révérifier '



-Si la valeur de courant >0A =chargeur en fonctionnement -Si la valeur de courant=0A= chargeur défaillant





Exemple du rapport

Rapport de diagnostic de la batterie				
Auditeur: CEFR_BAT		Date: 2020/11/05 15:18:11		
Conseil: OK				
Information en d	étail	Solution		
Numéro de série:	AIABAG4AS04F2434			
Version de firmware:	V104			
Version de hardware:	V100			
Courant de batterie(A):	0			
Tension max de cellule (mV):	4067	✓		
Tension min de cellule (mV):	4053	✓		
Température (°C):	21,7			
SOC (%) disponible:	84			
SOH(%) de la batterie:	100			
Capacité complètement rechargée (mAh):	10863			
Capacité nominale (mAh):	11600			
Nombre de cycle de charge:	35			
Dernier intervalle de charge(h):	57			
Intervalle de charge max(h):	401			
Etat du BMS:	ОК			
Avertissement de batterie:	ОК	✓		

