


1



Maintenir le bouton enfoncé, tout en faisant glisser la plaquette de verrouillage en plastique vers le bas.



2



Levez et retirer le capot cache batterie.



Déverrouillez le bloc batterie en tournant la clé vers la droite.



Déverrouillez maintenant la sécurité antichute du bloc batterie.

Appuyez et maintenez la plaquette métallique tout en tirant la batterie vers vous.





Votre batterie est maintenant entièrement déverrouiller vous pouvez la sortir complément du cadre.